



R A C I N G L I N E

## MONTÁŽNE INŠTRUKCIE

VWR630000 VWR Sada čapov a matíc diskov – polguľovité sedlo (OEM diskы колес)

VWR630001 VWR Sada čapov a matíc diskov – kužeľovité sedlo (aftermarketové diskы колес)

Ďakujeme, že ste si pre Vaše vozidlo vybrali prestavbovú sadu čapov a matíc diskov Racingline Performance.

Uistite sa, že máte **čapy vhodnej dĺžky** pre Vašu konkrétnu aplikáciu – **70 mm pre použitie bez rozširovacích podložiek diskov kolies, prípadne s podložkami maximálnej hrúbky 10 mm**, prípadne **80 mm pre použitie s rozširovacími podložkami diskov kolies maximálnej hrúbky 20 mm**. Taktiež sa uistite, že máte **správny dizajn dosadacích plôch matíc** pre Vaše diskы колес – **polguľovitý pre OEM diskы колес**, prípadne **kužeľovitý pre aftermarketové diskы колес**.

**Správna inštalácia čapov do nábojov kolies je mimoriadne dôležitá z hľadiska bezpečnosti, preto dôrazne odporúčame, aby čapy montoval automechanik s primeranými skúsenosťami a vybavaním.**

Vozidlo zdvihnite a zaistite proti pádu / zošmyknutiu.

Demontujte kolesá a vyčistite závity v náboji a krátke konce nových čapov pomocou vhodného rozpúšťadla, napríklad čističom bŕzd. Uistite sa, že závity sú úplne zbavené nečistôt a mastnoty.

Pred nasadením čapu skontrolujte, či driek čapu (hladká časť medzi vnútorným a vonkajším závitom) ľahko prechádza cez otvory kotúča a nedochádza k nasadeniu čapu na brzdrovom kotúči.

**Natrite závity na kratšom konci čapu tenkou vrstvou závitového lepidla Loctite Blue 2422 (vysokoteplotné závitové lepidlo dimenzované do 340°C – je dôležité používať vysokoteplotný Loctite, ktorý prekračuje dosahované teploty náboja).**

Pomocou 6 mm imbusového kľúča zaskrutkujte kratší koniec čapu do náboja až po driek.

**ČAPY MAJÚ UŤAHOVACÍ MOMENT V NÁBOJI STANOVENÝ NA 40 Nm – NEPREKRAČUJTE TÚTO HODNOTU.**

Počkajte asi tri hodiny, kým závitové lepidlo úplne zaschne a namontujte kolesá s novými maticami s použitím vhodného 19 mm nástavca. Spusťte vozidlo späť na podlahu a dotiahnite matice kolies podľa továrenskej špecifikácie pôvodných skrutiek (**120 Nm** pre automobily s platformou A5/MQB/MQB EVO).

Po 30 minútach jazdy, keď sa celá montážna zostava zahreje, skontrolujte matice a opäť ich dotiahnite predpísaným utáhovacím momentom.

Prílišné utiahnutie matíc môže natiahnuť čap nad jeho medzu klzu a trvalo ho oslabiť. Čapy aj matice je potrebné vymeniť, ak boli príliš utiahnuté alebo ak došlo počas jazdy k nárazu / poškodeniu kolesa.

Ak sú čapy používané v motoristickom športe, odporúčame ich preventívne vymieňať každú sezónu.